

WOLLBAU do wełny Sucha zaprawa klejąca do przyklejania wełny mineralnej

POSTAĆ I SKŁAD MIESZANKI	Sucha mieszanka w kolorze szarym, zawierająca: spoiwa mineralne, wypełniacz mineralny oraz polimerowe dodatki modyfikujące.
ZASTOSOWANIE	Przy robotach ociepleniowych budynków do przyklejania wełny mineralnej do wszystkich podłoży ściennych. UWAGA: Przy stosowaniu tego kleju wełnę należy bezwzględnie dodatkowo kołkować zgodnie z projektem (na ogół minimum 6 kołków /1m ²).
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Konsystencja 8,5 ± 1 cm wg stożka opadowego. Czas wiązania w warunkach laboratoryjnych: początek 9 h, koniec 24 h. Początek i koniec wiązania są uzależnione od temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podłoża. Ilość dodawanej wody - ok. 22 % wagowo - do uzyskania konsystencji szpachlówki.
PARAMETRY SANITARNO-HIGIENICZNE	Produkt po związaniu bez zapachu, nieszkodliwy dla zdrowia, ekologiczny.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	Materiał niepalny.
POSTAĆ DOSTARCZANA	Fabrycznie pakowana, wymieszana według zasad technologicznych, sucha zaprawa klejąca.
OPAKOWANIE	Worek papierowy z wkładką foliową, o wadze 25 kg.
SKŁADOWANIE	Trwałość: 9 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, przechowywać w suchych warunkach.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE	Powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002.
NAKŁADANIE MASY	Składnik sypki wymieszać przez min. 3 minuty z wymaganą ilością wody za pomocą wiertarki elektrycznej z końcówką mieszającą do zapraw budowlanych lub innych mieszarek służących do tego celu. Gotową masę klejącą nakładać na płyty wełny mineralnej plackami o średnicy ok. 8 cm oraz wzdłuż obwodu płyt wałeczkiem o szerokości ok. 3 cm. Następnie płyty przykleić starannie dociskając je do podłoża. Po stwardnieniu kleju wełnę należy koniecznie zakołkować a następnie, o ile to niezbędne, przeszlifować.
WYMAGANIA DLA PODŁOŻA	Podłoże ścienne musi być dobrze związane, suche, bez rys, spękań, pozbawione pęcherzy i mocne.
CZAS UŻYTKOWANIA MASY	Do 60 min., zależnie od warunków atmosferycznych.
ZUŻYCIE	Okolo 4,0 kg/m ² :
TEMPERATURA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA	Od + 5°C do +25°C.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Czyścić bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu.
WYTYCZNE WYKONAWCZE	Nie wykonywać w czasie deszczu i pod bezpośrednim działaniem słońca. Doprowadzać do konsystencji roboczej tylko przy użyciu wody wodociągowej



UWAGA: WOLLBAU do wełny należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i **nie wolno** stosować go zamiennie z zaprawą WOLLBAU uniwersalny

WOLLBAU do wełny
Sucha zaprawa klejąca do przyklejania wełny mineralnej

**PODSTAWY
FORMALNO-PRAWNE**

UWAGA PRODUCENTA

1. PN-EN 13500:2005.

Dane zawarte w niniejszej ulotce odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy w tej dziedzinie. Nasze instrukcje oparte są na próbach i doświadczeniu praktycznym. Sądzymy, że powyższe informacje oddadzą dobre usługi użytkownikom, jednak mogą one być tylko wskazówkami ogólnymi, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza naszą kontrolą.